

Hunter HEAT Socks Wool

TK01035 HEAT Socks Wool, size S (36-39)

TK01036 HEAT Socks Wool, size M (40-43)

TK01037 HEAT Socks Wool, size L (44-47)



User manual



Bruksanvisning



Bruksanvisning



Brugervejledning



Käyttöohjeet



hunter®

Dear Customer,

**Thank you for purchasing this Hunter product.
Please read the User Manual carefully before
using this product and operate correctly
according to the instructions.**

Product description

Hunter electric heated socks with merino wool for hunting and leisure includes a HEAT function, that works with a click button on the socks, and they keep your feet at a comfortable temperature.

Package Contents

- 1 pair of Hunter Heat Socks Wool
- 1 x Instruction Manual
- 2 x 5000 mAh power banks

Safety Instructions

- Read the manual before first use and keep the manual for future references.
- Use only according to manual.
- Do not modify or repair the product yourself.
- Ask your physician before use.
- Do not use damaged or wear product.
- If you feel uncomfortable or burning of skin, stop using the socks immediately.
- Do not manipulate the socks with wet hands.
- Do not pull on the power cord. Protect the cable from mechanical damage.
- Disconnect the power cord from the power bank when the socks are not in use.

Function

The heating parts consists of carbon fibres, using infrared radiation.

Use

There is a USB-C cable inside the pocket of the socks. Connect the cable to the included power bank and then place it in the pocket and close the button. The pocket is 115 x 80 mm (elastic) in size.

Press the button on the sock for 3–5 seconds to start heating the socks. Press the button again to change the temperature. Different temperatures are distinguished by colours: red 50° C, white 45° C, blue 40° C.

Press and hold the button again to turn off the heating and disconnect the power cord from the power bank when the socks are not in use.

Cleaning and maintenance

Remove the power bank before cleaning. Heated clothing is not machine washable. The heating parts are resistant to moisture. However, strong cleaning agents could damage it. Cleaning must be gentle.

If more thorough cleaning is required, make sure to put the cap properly on the USB connection and tuck the cable into the pocket. Never wash with the power bank connected.

If the product is damaged, turn it off immediately and disconnect the power bank.



Do not
dry clean



Hand
wash



Do not
bleach



Do not
iron



Do not
tumble dry

Specifications

Material	20% merino wool, 20% acrylic, 40% nylon, 20% polyester
Heating	40 / 45 / 50° C
Capacity	5 000 mAh (or more)
USB-C Output	5V / 2A

Warranty conditions

The warranty period are 24 months unless otherwise stated, from that date the product was purchased from the retailer. The validity of the guarantee must be proven with an invoice or receipt on which the date of purchase must be stated.

The warranty covers, in addition to the provisions of the Consumer Purchase Act, only the socks. The warranty does not apply to defects caused by negligence or error handling of the product. The warranty does not cover faults due to accidents, abnormality use, neglected maintenance, incorrect care, incorrect voltage or type of current, alterations, interventions or repairs not carried out by authorized service agent. The warranty also does not apply if the fault is caused by non-original accessories. If a receipt is missing or the description is incorrect, the product is not covered the guarantee.

Responsible disposal



This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.

Declaration of Conformity

Hereby, "Hunter Sales i Stockholm AB" declares that "Hunter HEAT Socks Wool" (article numbers TK01035, TK01036 and TK01037) complies with EMC Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU and its amendment Directive (EU) 2015/863. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.hunterworld.se/heat-socks-wool-doc>

Manufacturer

Hunter HEAT Socks Wool

Article no: TK01035, TK01036 and TK01037

Manufacturer: Hunter Sales i Stockholm AB

Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Sweden

Developed in Sweden by Hunter Sales

Made in China

www.hunterworld.se



Kära kund,

Tack för att du köpt denna Hunter-produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda sockorna och följ noggrant instruktionerna vid användning och rengöring.

Produktbeskrivning

Hunter elektriska värmestrumpor i merinoull för jakt och fritid har en HEAT-funktion, som fungerar med en klickknapp på strumporna, och de håller fötterna i en behaglig temperatur.

Förpackningens innehåll

- 1 par Hunter Heat Socks Wool
- 1 x instruktionsmanual
- 2 x 5000 mAh powerbanks

Säkerhetsinstruktioner

- Läs igenom bruksanvisningen före första användning och spara den för framtida behov.
- Använd endast enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
- Modifiera eller reparera inte produkten själv.
- Rådfråga läkare före användning.
- Använd inte skadad eller sliten produkt.
- Om du känner dig obekväm eller brännande i huden, sluta använda strumporna omedelbart.
- Hantera inte strumporna med våta händer.
- Dra inte i nätsladden. Skydda kabeln från mekaniska skador.
- Koppla bort nätsladden från powerbanken när strumporna inte används.

Funktion

De värmande delarna består av kolfiber och använder infraröd strålning.

Användning

Det finns en USB-C-kabel i fickan på strumporna. Anslut kabeln till medföljande powerbank och placera den sedan i fickan och stäng bygeln. Fickan är 115 x 80 mm (elastisk) i storlek. Tryck på knappen på strumpan i 3 – 5 sekunder för att börja värma upp strumporna. Tryck på knappen igen för att ändra temperaturen. Olika temperaturer kännetecknas av färger: röd 50° C, vit 45° C, blå 40° C. Tryck och håll in knappen igen för att stänga av värmen och dra ut sladden från powerbanken när strumporna inte används.

Rengöring och underhåll

Ta bort powerbanken före rengöring. Strumporna kan inte tvättas i maskin. De uppvärmda delarna är motståndskraftiga mot fukt. Starka rengöringsmedel kan dock skada dem. Rengöringen måste vara skonsam. Om en mer grundlig rengöring krävs, se till att sätta locket ordentligt på USB-anslutningen och stoppa kabeln i fickan för powerbanken. Tvätta aldrig med powerbanken ansluten. Om produkten är skadad ska du omedelbart stänga av den och koppla bort powerbanken.



Do not
dry clean



Hand
wash



Do not
bleach



Do not
iron



Do not
tumble dry

Specifikationer

Material	20% merinoull, 20% akryl, 40% nylon, 20% polyester
Uppvärmning	40 / 45 / 50° C
Kapacitet	5 000 mAh (eller mer)
USB-C utgång	5V / 2A

Garantivillkor

Garantitiden är 24 månader, om inget annat anges, från det datum då produkten köptes från återförsäljaren. Garantins giltighet måste styrkas med en faktura eller ett kvitto där inköpsdatumet måste anges. Garantin omfattar, utöver bestämmelserna i konsumentköplagen, endast strumporna. Garantin gäller inte fel som orsakats av vårdslöshet eller felaktig hantering av produkten. Garantin täcker inte fel som beror på olyckor, onormal användning, försummat underhåll, felaktig skötsel, felaktig spänning eller strömtyp, ändringar, ingrepp eller reparationer som inte utförts av auktoriserad serviceverkstad. Garantin gäller inte heller om felet orsakats av tillbehör som inte är originaltillbehör. Om kvitto saknas eller om beskrivningen är felaktig omfattas produkten inte av garantin.

Ansvarsfull avfallshantering



Denna symbol anger att produkten inte får slängas bland vanligt hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förhindra miljö- och hälsorisker på grund av felaktig avfallshantering måste produkten lämnas in för återvinning så att materialet kan tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. När du återvinner din produkt ska du lämna den till din lokala insamlingsanläggning eller kontakta inköpsstället. De kommer att se till att produkten tas om hand på ett miljövänligt sätt.

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar "Hunter Sales i Stockholm AB" att "Hunter HEAT Socks Wool" (artikelnummer TK01035, TK01036 och TK01037) överensstämmer med EMC-direktiv 2014/30/EU och RoHS-direktiv 2011/65/EU och dess ändringsdirektiv (EU) 2015/863. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:

<https://www.hunterworld.se/heat-socks-wool-doc>

Tillverkare

Hunter HEAT Socks Wool

Artikelnummer: TK01035, TK01036 och TK01037

Tillverkare: Hunter Sales i Stockholm AB
Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Sverige

Utvecklad i Sverige av Hunter Sales

Tillverkad i Kina

www.hunterworld.se



RoHS

The first part of the paper discusses the importance of understanding the cultural context of the research. It highlights the need for researchers to be sensitive to the values and beliefs of the communities they are studying. This is particularly important in the field of education, where cultural differences can significantly impact learning outcomes. The paper then moves on to discuss the challenges of conducting research in culturally diverse settings. It notes that researchers often face difficulties in establishing rapport with participants and in interpreting their responses. To address these challenges, the paper suggests several strategies, including the use of local informants and the development of culturally appropriate research instruments. The final part of the paper discusses the importance of ethical considerations in cross-cultural research. It emphasizes the need for researchers to obtain informed consent from participants and to ensure that their research does not cause harm to the communities they are studying.

Kjære kunde,

Takk for at du har kjøpt dette Hunter-produktet. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke sokkene, og følg instruksjonene for bruk og rengjøring nøye.

Produktbeskrivelse

Hunter elektriske oppvarmede merinoullsokker for jakt og fritid har en VARME-funksjon, som fungerer med en klikknapp på sokkene, og de holder føttene dine på en behagelig temperatur.

Pakken inneholder

- 1 par Hunter Heat-sokker i ull
- 1 x bruksanvisning
- 2 x 5000 mAh powerbanks

Sikkerhetsinstruksjoner

- Les bruksanvisningen før første gangs bruk, og oppbevar den for fremtidig bruk.
- Bruk kun i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen.
- Ikke modifier eller reparer produktet selv.
- Rådfør deg med lege før bruk.
- Ikke bruk et skadet eller slitt produkt.
- Hvis huden føles ubehagelig eller brennende, må du slutte å bruke sokkene umiddelbart.
- Ikke bruk sokkene med våte hender.
- Ikke trekk i strømledningen. Beskytt kabelen mot mekanisk skade.
- Koble strømledningen fra strømbanken når sokkene ikke er i bruk.

Funksjon

Varmeelementene er laget av karbonfiber og bruker infrarød stråling.

Bruk

Det ligger en USB-C-kabel i lommen på sokkene. Koble kabelen til en strømbank, legg den i lommen og lukk jumperen. Lommen er 115 x 80 mm (elastisk) i størrelse. Trykk på knappen på sokken i 3-5 sekunder for å starte oppvarmingen av sokkene. Trykk på knappen igjen for å endre temperaturen. De ulike temperaturene kjennetegnes med farge: rød 50 °C, hvit 45 °C, blå 40 °C. Trykk på knappen igjen og hold den inne for å slå av varmen, og trekk ut strømledningen fra powerbanken når sokkene ikke er i bruk.

Rengjøring og vedlikehold

Fjern strømbanken før rengjøring. Oppvarmede klær kan ikke vaskes i maskin. De oppvarmede delene er motstandsdyktige mot fuktighet. Sterke vaskemidler kan imidlertid skade dem. Rengjøringen må være skånsom. Hvis det er nødvendig med en grundigere rengjøring, må du sørge for å sette lokket godt på USB-kontakten og legge kabelen i lommen. Vask aldri med powerbanken tilkoblet. Hvis produktet er skadet, må du slå det av umiddelbart og koble fra strømbanken.



Do not
dry clean



Hand
wash



Do not
bleach



Do not
iron



Do not
tumble dry

Spesifikasjoner

Materiale	20% merinoull, 20% akryl, 40% nylon, 20% polyester
Oppvarming	40 / 45 / 50° C
Kapasitet	5 000 mAh (eller mer)
USB-C-utgang	5V / 2A

Garantivilkår

Garantiperioden er 24 måneder, med mindre annet er oppgitt, fra kjøpsdatoen fra forhandleren. Gyldigheten av garantien må dokumenteres med faktura eller kvittering, der kjøpsdatoen må fremgå. I tillegg til bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven dekker garantien kun sokkene. Garantien dekker ikke feil som skyldes uaktsomhet eller feilaktig håndtering av produktet. Garantien dekker ikke feil som skyldes ulykker, unormal bruk, forsømt vedlikehold, feilaktig stell, feil spenning eller strømtype, endringer, inngrep eller reparasjoner som ikke er utført av et autorisert serviceverksted. Garantien gjelder heller ikke hvis feilen er forårsaket av tilbehør som ikke er originaltilbehør. Hvis det ikke foreligger kvittering eller hvis beskrivelsen er feil, dekkes ikke produktet av garantien.

Ansvarsfull avfallshåndtering



Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EU. For å unngå skader på miljøet eller helseskader som følge av feil avfallshåndtering, må produktet leveres inn til resirkulering slik at materialet kan avhendes på en forsvarlig måte. Når du skal resirkulere produktet, kan du levere det til en lokal gjenvinningsstasjon eller kontakte innkjøpsstedet. De vil sørge for at produktet blir avhendet på en miljømessig forsvarlig måte.

Erklæring om samsvar

Hermed erklærer «Hunter Sales i Stockholm AB» at «Hunter HEAT Socks Wool» (artikkelnummer TK01035, TK01036 og TK01037) er i samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU og RoHS-direktiv 2011/65/EU og dets endringsdirektiv (EU) 2015/863. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettdress: <https://www.hunterworld.se/heat-socks-wool-doc>

Produsent

Hunter HEAT Socks Wool

Artikkelnummer: TK01035, TK01036 og TK01037

Produsent: Hunter Sales i Stockholm AB
Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Sverige

Utviklet i Sverige av Hunter Sales

Produsert i Kina

www.hunterworld.se



RoHS

The first part of the paper discusses the importance of understanding the cultural context of the research. It highlights the need for researchers to be sensitive to the values and beliefs of the communities they are studying. This is particularly important in the field of education, where cultural differences can significantly impact learning outcomes. The paper then moves on to discuss the challenges of conducting research in culturally diverse settings. It notes that researchers often face difficulties in establishing rapport with participants and in interpreting their responses. To address these challenges, the paper suggests several strategies, including the use of local informants and the development of culturally appropriate research instruments. The final part of the paper discusses the importance of ethical considerations in cross-cultural research. It emphasizes the need for researchers to obtain informed consent from participants and to ensure that their research does not cause harm to the communities they are studying.

Kære kunde,

Tak, fordi du har købt dette Hunter-produkt.

Læs venligst vejledningen grundigt, før du tager sokkerne i brug, og følg anvisningerne for brug og rengøring nøje.

Beskrivelse af produktet

Hunter elektriske opvarmede merinouldsokker til jagt og fritid har en HEAT-funktion, der fungerer med en klikknop på sokkerne, og de holder dine fødder ved en behagelig temperatur.

Indhold i pakken

- 1 par Hunter Heat-sokker i uld
- 1 x instruktionsmanual
- 2 x 5000 mAh powerbanks

Sikkerhedsinstruktioner

- Læs brugsanvisningen før første brug, og opbevar den til senere brug.
- Brug kun produktet som anvist i brugsanvisningen.
- Du må ikke selv ændre eller reparere produktet.
- Rådfør dig med en læge før brug.
- Brug ikke et beskadiget eller slidt produkt.
- Hvis din hud føles ubehagelig eller brændende, skal du straks holde op med at bruge sokkerne.
- Manipuler ikke strømperne med våde hænder.
- Træk ikke i netledningen. Beskyt kablet mod mekaniske skader.
- Tag netledningen ud af powerbanken, når strømperne ikke er i brug.

Sokkernes funktion

Varmeelementerne er lavet af kulfiber og bruger infrarød stråling.

Anvendelse

Der er et USB-C-kabel i lommen på sokkerne. Tilslut kablet til en powerbank, og læg den derefter i lommen, og luk jumperen. Lommen er 115 x 80 mm (elastisk) i størrelse. Tryk på knappen på sokken i 3 – 5 sekunder for at starte opvarmningen af sokkerne. Tryk på knappen igen for at ændre temperaturen. De forskellige temperaturer er markeret med en farve: rød 50 °C, hvid 45 °C, blå 40 °C. Tryk og hold knappen nede igen for at slukke for varmen, og tag stikket ud af powerbanken, når sokkerne ikke er i brug.

Rengøring og vedligeholdelse

Fjern powerbanken før rengøring. Opvarmet tøj kan ikke maskinvaskes. De opvarmede dele er modstandsdygtige over for fugt. Stærke rengøringsmidler kan dog beskadige dem. Rengøringen skal være skånsom. Hvis der er behov for en grundigere rengøring, skal du sørge for at sætte hættten godt fast på USB-stikket og lægge kablet i lommen. Vask aldrig med powerbanken tilsluttet. Hvis produktet er beskadiget, skal du straks slukke for det og frakoble powerbanken.



Do not
dry clean



Hand
wash



Do not
bleach



Do not
iron



Do not
tumble dry

Specifikationer for produktet

Materiale	20% merinould, 20% akryl, 40% nylon, 20% polyester
Opvarmning	40 / 45 / 50° C
Kapacitet	5 000 mAh (eller mere)
USB-C-udgang	5V / 2A

Garantibetingelser

Garantiperioden er 24 måneder, medmindre andet er angivet, fra købsdatoen hos forhandleren. Garantien gyldighed skal dokumenteres med en faktura eller kvittering, hvor købsdatoen skal fremgå. I tillæg til bestemmelserne i forbrugerkøbeloven dækker garantien kun sokkerne. Garantien dækker ikke fejl, der skyldes uagtsomhed eller forkert håndtering af produktet. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes ulykker, unormal brug, forsømt vedligeholdelse, forkert pleje, forkert spænding eller strømtype, ændringer, indgreb eller reparationer, der ikke er udført af et autoriseret serviceværksted. Garantien gælder heller ikke, hvis fejlen er forårsaget af tilbehør, der ikke er originalt tilbehør. Hvis der ikke er nogen kvittering, eller hvis beskrivelsen er ukorrekt, er produktet ikke dækket af garantien.

Ansvarlig affaldshåndtering



Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald. For at forhindre miljø- og sundhedsrisici som følge af forkert bortskaffelse skal produktet indleveres til genbrug, så materialet kan bortskaffes på en ansvarlig måde. Når du genbruger dit produkt, skal du aflevere det på dit lokale indsamlingscenter eller kontakte købsstedet. De vil sørge for, at produktet bliver bortskaffet på en miljøvenlig måde.

Erklæring om overensstemmelse

Hermed erklærer »Hunter Sales i Stockholm AB«, at »Hunter HEAT Socks Wool« (artikelnummer TK01035, TK01036 og TK01037) er i overensstemmelse med EMC-direktiv 2014/30/EU og RoHS-direktiv 2011/65/EU og dets ændringsdirektiv (EU) 2015/863. Den fulde tekst af

EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: <https://www.hunterworld.se/heat-socks-wool-doc>

Producent

Hunter HEAT Socks Wool

Artikelnummer: TK01035, TK01036 og TK01037

Producent: Hunter Sales i Stockholm AB
Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Sverige

Udviklet i Sverige af Hunter Sales

Fremstillet i Kina

www.hunterworld.se



RoHS

**Hyvä asiakas,
Kiitos, että olet ostanut tämän Hunter-tuotteen.
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen sukki-
en käyttön aloittamista ja noudata huolellisesti
käyttö- ja puhdistusohjeita.**

Tuotteen kuvaus

Hunterin sähkölämmitteisissä merinovillasukissa metsästykseseen ja vapaa-aikaan on HEAT-toiminto, joka toimii sukissa olevan napsautus-painikkeen avulla ja pitää jalkasi miellyttävässä lämpötilassa.

Pakkauksen sisältö

- 1 pari Hunter-lämpösukkia, villaa
- 1 x käyttöohje
- 2 x 5000 mAh:n varavirtalähde

Turvallisuusohjeet

- Lue käyttöohje ennen ensimmäistä käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.
- Käytä vain käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti.
- Älä muokkaa tai korjaa tuotetta itse.
- Ota yhteyttä lääkäriin ennen käyttöä.
- Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta tuotetta.
- Jos ihosi tuntuu epämiellyttävältä tai polttavalta, lopeta sukkien käyttö välittömästi.
- Älä käsittele sukkia märillä käsillä.
- Älä vedä virtajohdosta. Suojaa johto mekaanisilta vaurioilta.
- Irrota virtajohto virtalähteestä, kun sukkia ei käytetä.

Toiminnallisuus

Lämmityselementit on valmistettu hiilikuidusta ja ne käyttävät infrapunasäteilyä.

Kuinka sitä käytetään

Sukkien taskussa on USB-C-kaapeli. Kytke kaapeli varavirtalähteen ja aseta se sitten taskuun ja sulje hyppysellinen. Taskun koko on 115 x 80 mm (joustava). Paina sukassa olevaa painiketta 3-5 sekunnin ajan, jotta sukkien lämmittäminen alkaa. Paina painiketta uudelleen vaihtaaksesi lämpötilaa. Eri lämpötilat erottuvat värillä: punainen 50°C, valkoinen 45°C, sininen 40°C. Paina painiketta uudelleen ja pidä sitä painettuna sammuttaaksesi lämmityksen ja irrottaaksesi virtajohdon virtalähteestä, kun sukat eivät ole käytössä.

Puhdistus ja huolto

Irrota varavirtalähde ennen puhdistusta. Lämmitettyjä vaatteita ei voi pestä koneessa. Lämmitettävät osat kestävät kosteutta. Voimakkaat pesuaineet voivat kuitenkin vahingoittaa niitä. Puhdistuksen on oltava hellävaraista. Jos tarvitaan perusteellisempaa puhdistusta, varmista, että laitat korkin tiukasti USB-liitäntään ja laitat kaapelin taskuun. Älä koskaan pese virtalähteen ollessa kytkettynä. Jos tuote vaurioituu, sammuta se välittömästi ja irrota varavirtalähde.



Ei kuivapesua



Käsienpesu



Ei saa
valkaista



Älä
poista



Älä kuivaa
rumpukuiv-
auksessa

Tekniset tiedot

Materiaali	41 % viskoosia, 49 % polyesteriä, 10 % elastaania.
Lämmitys	40 / 45 / 50° C
Kapasiteetti	5 000 mAh (tai enemmän)
USB-C-lähtö	5V / 2A

Takuuehdot

Takuu on 24 kuukautta, ellei toisin mainita, siitä päivästä, jona laite on ostettu jälleenmyyjältä. Takuun voimassaolo on todistettava laskulla tai kuitilla, jossa on mainittava ostopäivä. Kuluttajakauppalaain säännösten lisäksi takuu kattaa vain sukat. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat huolimattomuudesta tai tuotteen virheellisestä käsittelystä. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat onnettomuuksista, epätavallisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä, vääränlaisesta hoidosta, väärästä jännitteestä tai virran tyypistä, muutoksista, toimenpiteistä tai korjauksista, joita ei ole tehnyt valtuutettu huoltokorjaamo. Takuu ei myöskään koske, jos vika johtuu lisävarusteista, jotka eivät ole alkuperäisiä lisävarusteita. Jos kuittia ei ole tai jos kuvaus on virheellinen, tuote ei kuulu takuun piiriin.

Vastuullinen jätehuolto



Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vääräntäisestä hävittämisestä aiheutuvien ympäristö- ja terveysriskien välttämiseksi tuote on toimitettava kierrätykseen, jotta materiaali voidaan hävittää vastuullisesti. Kun kierrätät tuotteen, vie se paikalliseen keräyskeskukseen tai ota yhteyttä ostopaikkaan. He varmistavat, että tuote hävitetään ympäristöstä turvallisin tavalla.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

"Hunter Sales i Stockholm AB" vakuuttaa täten, että 'Hunter HEAT Socks Wool' (artikkelinumerot TK01035, TK01036 ja TK01037) on EMC-direktiivin 2014/30/EU ja RoHS-direktiivin 2011/65/EU sekä sen muutospäätöksiin (EU) 2015/863 mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla osoitteessa <https://www.hunterworld.se/heat-socks-wool-doc>

Valmistaja

Hunter HEAT Socks Wool

Tuotenumero: TK01035, TK01036 ja TK01037

Valmistaja: Hunter Sales i Stockholm AB
Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Ruotsi.

Hunter Salesin Ruotsissa kehittäjä

Valmistettu Kiinassa

www.hunterworld.se



RoHS



www.hunterworld.se