

Indikator	Läge	Ljus	Betydelse
Strömstatusindikator <Grön>	AV		OFF-läge: Indikatorlampan är släckt.
	Inställningsläge	Grönt ljus lyser med fast sken	När kameran startas och går in i inställningsläget lyser indikatorlampan med fast sken.
		Grönt ljus blinkar långsamt (en gång per sekund)	PIR-test: I inställningsläget blinkar indikatorlampan en gång när en PIR-aktivering detekteras. Nedräkning: Innan kameran går över till ON-läge blinkar indikatorlampan 5 gånger och släcks sedan innan ON-läget aktiveras.
	PA	Grönt ljus blinkar snabbt (två gånger per sekund)	I ON-läge är indikatorlampan släckt under normal standby/drift.
SD-kortstatusindikator <Tvåfärgad – röd/grön>	AV		I OFF-läge är indikatorlampan släckt.
	Inställningsläge	Grönt ljus lyser med fast sken	I inställningsläget, när ett SD-kort detekteras och kan läsas normalt (inte fullt), lyser den gröna lampan med fast sken.
		Grönt ljus blinkar långsamt (en gång per sekund)	I inställningsläget, när ett SD-kort detekteras och kan läsas normalt (inte fullt), men Debug Mode är aktiverat, blinkar den gröna lampan långsamt.
		Grönt ljus blinkar snabbt (två gånger per sekund)	I inställningsläget, medan programvaran för kameran, modulen eller MCU:n uppdateras via SD-kortet, blinkar den gröna lampan snabbt.
		Gult ljus lyser med fast sken	I inställningsläget, när ett SD-kort detekteras och kan läsas normalt, men SD-kortet är fullt, lyser den gula lampan med fast sken.
		Gult ljus blinkar långsamt (en gång per sekund)	I inställningsläget, när både Debug Mode och Qlog är aktiverade, blinkar den gula lampan långsamt.
		Gult ljus blinkar snabbt (två gånger per sekund)	I inställningsläget, när kameran är i MSDC-läge, blinkar den gula lampan snabbt.
		Rött ljus lyser med fast sken	I inställningsläget, när inget SD-kort detekteras (inget SD-kort), lyser den röda lampan med fast sken.
			I inställningsläget, när ett SD-kort detekteras men inte kan läsas normalt, lyser den röda lampan med fast sken.
			I inställningsläget, när formateringen av SD-kortet misslyckas, lyser den röda lampan med fast sken.
		Rött ljus blinkar snabbt (två gånger per sekund)	I inställningsläget, om programuppdateringen via SD-kortet misslyckas, blinkar den röda lampan långsamt i 5 sekunder och återgår sedan till aktuell SD-kortstatus och indikering, eller gör det omedelbart när en knapp trycks in.
		Släckt	I inställningsläget, efter att SD-kortet har formaterats korrekt, återgår indikatorn till aktuell SD-kortstatus och indikering.
	PA	—	I ON-läge är indikatorlampan släckt.
Batterinivåindikator <Tvåfärgad – röd/grön>	AV	—	I OFF-läge är indikatorlampan släckt.
	Inställningsläge	Grönt ljus lyser med fast sken	I inställningsläget, när kameran detekterar den aktuella strömförsörjningsstatusen: När den faktiska batterinivån är över 80 % lyser den gröna lampan med fast sken. När DC-ström är ansluten och spänningen är lika med eller högre än DC-avstängningströskeln lyser den gröna lampan med fast sken.
			I inställningsläget, när den faktiska batterinivån är mellan 20 % och 80 %, lyser den gula lampan med fast sken.
		Rött ljus lyser med fast sken	I inställningsläget, när den faktiska batterinivån är under 20 %, lyser den röda lampan med fast sken.
		Rött ljus blinkar snabbt (två gånger per sekund)	I inställningsläget, när den faktiska strömförsörjningen ligger under avstängningströskeln, blinkar den röda lampan snabbt i 5 sekunder och därefter slängs kameran av.
			Vid drift med enbart DC-ström eller batteri kontrolleras endast avstängningströskeln för den aktuella strömkällan. Vid drift med både DC-ström och batteri måste avstängningströskeln kontrolleras för både DC-ström och batteri.
	PA	I ON-läge är indikatorlampan släckt	I ON-läge är indikatorlampan släckt.
Signalstatusindikator <Tvåfärgad – röd/grön>	OFF	—	I OFF-läge är indikatorlampan släckt.
	Inställningsläge	I inställningsläget, medan kameran utför nätverksregistrering, blinkar den gröna lampan långsamt.	I inställningsläget, medan kameran utför nätverksregistrering, blinkar den gröna lampan långsamt.
		I inställningsläget, när ett SIM-kort finns, nätverksregistreringen har lyckats och signalstyrkan är utmärkt, lyser den gröna lampan med fast sken.	I inställningsläget, när ett SIM-kort finns, nätverksregistreringen har lyckats och signalstyrkan är utmärkt, lyser den gröna lampan med fast sken.
		I inställningsläget, när ett SIM-kort finns, nätverksregistreringen har lyckats och signalstyrkan är god, lyser den gula lampan med fast sken.	I inställningsläget, när ett SIM-kort finns, nätverksregistreringen har lyckats och signalstyrkan är god, lyser den gula lampan med fast sken.
		I inställningsläget, när ett SIM-kort finns, nätverksregistreringen har lyckats och signalstyrkan är svag, lyser den röda lampan med fast sken.	I inställningsläget, när ett SIM-kort finns, nätverksregistreringen har lyckats och signalstyrkan är svag, lyser den röda lampan med fast sken.
		I inställningsläget, när inget SIM-kort detekteras eller automatisk operatörsidentifiering misslyckas, blinkar den röda lampan långsamt.	I inställningsläget, när inget SIM-kort detekteras eller automatisk operatörsidentifiering misslyckas, blinkar den röda lampan långsamt.
		I inställningsläget, när kommunikationen med 4G-modulen är onormal (t.ex. monteringsfel), blinkar den röda lampan snabbt.	I inställningsläget, när kommunikationen med 4G-modulen är onormal (t.ex. monteringsfel), blinkar den röda lampan snabbt.
	PA	I ON-läge är indikatorlampan släckt.	I ON-läge är indikatorlampan släckt.
Kontoindikator <Tvåfärgad – röd/grön>	AV	—	I OFF-läge är indikatorlampan släckt.
	Inställningsläge	I inställningsläget, medan kameran utför nätverksregistrering och aktivt upprättar en kommunikationsanslutning till servern (inklusive bildöverföring och parametersynkronisering), blinkar den gröna lampan långsamt.	I inställningsläget, medan kameran utför nätverksregistrering och aktivt upprättar en kommunikationsanslutning till servern (inklusive bildöverföring och parametersynkronisering), blinkar den gröna lampan långsamt.
		I inställningsläget, när nätverksregistreringen och serverkommunikationen har lyckats (inklusive lyckad överföring) och kopplingsstatusen har hämtats, lyser den gröna lampan med fast sken.	I inställningsläget, när nätverksregistreringen och serverkommunikationen har lyckats (inklusive lyckad överföring) och kopplingsstatusen har hämtats, lyser den gröna lampan med fast sken.
		1) I inställningsläget, när kameran redan är kopplad till ett konto men serverkommunikationen misslyckas (inklusive överföringsfel), blinkar den röda lampan långsamt. 2) I inställningsläget, när kameran detekterar att antalet tillgängliga bilder i miniatyrbildspaketet är 0, blinkar den röda lampan långsamt.	I inställningsläget, när kameran redan är kopplad till ett konto men serverkommunikationen misslyckas (inklusive överföringsfel), blinkar den röda lampan långsamt. I inställningsläget, när kameran detekterar att antalet tillgängliga bilder i miniatyrbildspaketet är 0, blinkar den röda lampan långsamt.
		I inställningsläget, när kameran inte har hämtat kopplingsstatusen, lyser den röda lampan med fast sken.	I inställningsläget, när kameran inte har hämtat kopplingsstatusen, lyser den röda lampan med fast sken.
		PA	I ON-läge är indikatorlampan släckt.
	Inställningsläge	I inställningsläget, när Reset-knappen hålls intryckt i 5 sekunder och kameran återställs, lyser alla indikatorlampor grönt med fast sken i 3 sekunder och släcks sedan, varefter kameran startar om.	I inställningsläget, när Reset-knappen hålls intryckt i 5 sekunder och kameran återställs, lyser alla indikatorlampor grönt med fast sken i 3 sekunder och släcks sedan, varefter kameran startar om.