HEAT LinerGlove Nikka

TK01050 HEAT LinerGlove Nikka Small
TK01051 HEAT LinerGlove Nikka Medium
TK01052 HEAT LinerGlove Nikka Large
TK01053 HEAT LinerGlove Nikka X-Large



User manual
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugervejledning
Käyttöohjeet
Bedienungsanleitung

huntet®

EN

Dear customer,

Thank you for purchasing this Hunter product. Please read the user manual carefully before starting to use the gloves and follow the instructions carefully when using and cleaning them.

Product description

Hunter Nikka gloves with heating coils keep your hands warm on cold winter days.

Made from stretchy, water-repellent fabric and featuring high-friction anti-slip lining on the inside of the glove.

Supplied with two 5000 mAh power banks.

Package contents

- 1 pair of Hunter HEAT LinerGlove Nikka
- 1 x user manual
- 2 x 5000 mAh power banks

Safety instructions

- Read the user manual before first use and keep it for future reference.
- Use only as instructed in the user manual.
- Do not modify or repair the product yourself.
- Consult a doctor before use.
- Do not use a damaged or worn product.
- If you experience any discomfort or a burning sensation on your skin, stop using the gloves immediately.
- Do not handle the gloves with wet hands.
- Do not pull on the mains lead. Protect the cable from mechanical damage.
- Unplug the mains lead from the power bank when the gloves are not in use.

Function

The heating elements are made of carbon fibre and use infrared radiation.

How to use

There is a USB-C cable in the pocket of the gloves. Connect the cable to the power bank supplied, then place it in the pocket and close the clasp. Press the button on the glove for 3–5 seconds to start heating the gloves. Press the button again to change the temperature. Different temperatures are indicated by colours: red 50°C, white 45°C, blue 40°C. Press and hold the button again to switch off the heating and unplug the cable from the power bank when the gloves are not in use.

Cleaning and maintenance

Remove the power bank before cleaning. The gloves are not machine washable. The heated parts are resistant to moisture. However, strong cleaning agents may damage them. Cleaning must be gentle. If a more thorough clean is required, ensure the cap is securely fitted over the USB port and tuck the cable into the power bank pocket. Never wash whilst the power bank is connected. If the product is damaged, switch it off immediately and disconnect the power bank.



Do not dry clean



Hand wash



Do not bleach



Do not iron



Do not tumble dry

Specifications

Material	60% Polyester, 10% Spandex, 30% SBR
Heated areas	Around the fingers
On/off	Button
Sizes	S/M/L/XL
Heating	40 / 45 / 50°C
Capacity	5,000 mAh (or more)
USB-C output	5V/1A USB-C
Cable length	15 cm

Warranty Terms

The warranty period is 24 months, unless otherwise stated, from the date on which the product was purchased from the retailer. Validity of the warranty must be substantiated by an invoice or receipt stating the date of purchase. In addition to the provisions of the Consumer Sales Act, the warranty covers only the gloves. The warranty does not apply to faults caused by negligence or improper handling of the product. The warranty does not cover faults resulting from accidents, abnormal use, neglected maintenance, improper care, incorrect voltage or power type, or modifications, alterations or repairs not carried out by an authorised service centre. The warranty also does not apply if the fault is caused by accessories that are not original accessories. If the receipt is missing or if the description is incorrect, the product is not covered by the warranty.

Responsible waste management



This symbol indicates that the product must not be disposed of with ordinary household waste. This applies throughout the EU. To prevent environmental and health risks arising from incorrect waste management, the product must be handed in for recycling so that the materials can be managed responsibly. When recycling your product, please take it to your local recycling centre or contact the retailer where you purchased it. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally friendly manner.

Declaration of Conformity

“Hunter Sales i Stockholm AB” hereby declares that the “Hunter HEAT LinerGlove Nikka” (item numbers TK01050, TK01051, TK01052 and TK01053)” complies with the EMC Directive 2014/30/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU and its amending Directive (EU) 2015/863. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: https://hunterworld.se/heat-nikka-doc

Manufacturer

Hunter HEAT LinerGlove Nikka

Product codes: TK01050, TK01051, TK01052 and TK01053

Manufacturer: Hunter Sales i Stockholm AB
Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Sweden

Developed in Sweden by Hunter Sales.

Manufactured in China

www.hunterworld.se

SE

Kära kund,

Tack för att du köpt denna Hunter-produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda handskarna och följ noggrant instruktionerna vid användning och rengöring.

Produktbeskrivning

Hunter Nikka handskar med värmeslingor håller händerna varma under kalla vinterdagar.

Tillverkade i stretchigt, vattenavstötande tyg och med halkskydd för hög friktion på insidan av handsken.

Leveraras med två 5000 mAh Powerbanks.

Förpackningens innehåll

- 1 par Hunter HEAT LinerGlove Nikka
- 1 x bruksanvisning
- 2 x 5000 mAh powerbanks

Säkerhetsinstruktioner

- Läs igenom bruksanvisningen före första användning och spara den för framtida behov.
- Använd endast enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
- Modifiera eller reparera inte produkten själv.
- Rådfråga läkare före användning.
- Använd inte skadad eller sliten produkt.
- Om du känner dig obekväm eller brännande i huden, sluta använda handskarna omedelbart.
- Hantera inte handskarna med våta händer.
- Dra inte i nätsladden. Skydda kabeln från mekaniska skador.
- Koppla bort nätsladden från powerbanken när handskarna inte används.

Funktion

De värmande delarna består av kolfiber och använder infraröd strålning.

Användning

Det finns en USB-C-kabel i fickan på handskarna. Anslut kabeln till medföljande powerbank och placera den sedan i fickan och stäng bygeln. Tryck på knappen på handsken i 3 – 5 sekunder för att börja värma upp handskarna. Tryck på knappen igen för att ändra temperaturen. Olika temperaturer kännetecknas av färger: röd 50° C, vit 45° C, blå 40° C. Tryck och håll in knappen igen för att stänga av värmen och dra ut sladden från powerbanken när handskarna inte används.

Rengöring och underhåll

Ta bort powerbanken före rengöring. Handskarna kan inte tvättas i maskin. De uppvärmda delarna är motståndskraftiga mot fukt. Starka rengöringsmedel kan dock skada dem. Rengöringen måste vara skonsam. Om en mer grundlig rengöring krävs, se till att sätta locket ordentligt på USB-anslutningen och stoppa kabeln i fickan för powerbanken. Tvätta aldrig med powerbanken ansluten. Om produkten är skadad ska du omedelbart stänga av den och koppla bort powerbanken.



Får inte kemtvättas



Handtvätt



Får inte blekas



Får inte strykas



Får inte torktumlas

Specifikationer

Material	60% Polyester, 10% Spandex, 30% SBR
Värmande områden	Runt fingrarna
Av- och påstängning	Knapp
Storlekar	S/M/L/XL
Uppvärmning	40 / 45 / 50° C
Kapacitet	5 000 mAh (eller mer)
USB-C utgång	5V/1A USB-C
Kabelns längd	15 cm

Garantivillkor

Garantitiden är 24 månader, om inget annat anges, från det datum då produkten köptes från återförsäljaren. Garantins giltighet måste styrkas med en faktura eller ett kvitto där inköpsdatumet måste anges. Garantin omfattar, utöver bestämmelserna i konsumentköplagen, endast Handskarna. Garantin gäller inte fel som orsakats av vårdslöshet eller felaktig hantering av produkten. Garantin täcker inte fel som beror på olyckor, onormal användning, försummat underhåll, felaktig skötsel, felaktig spänning eller strömtyp, ändringar, ingrepp eller reparationer som inte utförts av auktoriserad serviceverkstad. Garantin gäller inte heller om felet orsakats av tillbehör som inte är originaltillbehör. Om kvitto saknas eller om beskrivningen är felaktig omfattas produkten inte av garantin.

Ansvarsfull avfallshantering



Denna symbol anger att produkten inte får slängas bland vanligt hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förhindra miljö- och hälsorisker på grund av felaktig avfallshantering måste produkten lämnas in för återvinning så att materialet kan tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. När du återvinner din produkt ska du lämna den till din lokala insamlingsanläggning eller kontakta inköpsstället. De kommer att se till att produkten tas om hand på ett miljövänligt sätt.

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar "Hunter Sales i Stockholm AB" att "Hunter HEAT LinerGlove Nikka" (artikelnummer TK01050, TK01051, TK01052 och TK01053)" överensstämmer med EMC-direktiv 2014/30/EU och RoHS-direktiv 2011/65/EU och dess ändringsdirektiv (EU) 2015/863. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:
https://hunterworld.se/heat-nikka-doc

Tillverkare

Hunter HEAT LinerGlove Nikka

Artikelnummer: TK01050, TK01051, TK01052 och TK01053

Tillverkare: Hunter Sales i Stockholm AB
Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Sverige

Utvecklad i Sverige av Hunter Sales

Tillverkad i Kina

www.hunterworld.se



Kjære kunde,

Takk for at du har kjøpt dette Hunter-produktet. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke hanskene, og følg instruksjonene nøye når du bruker og rengjør dem.

Produktbeskrivelse

Hunter Nikka-hansker med varmeslynger holder hendene varme på kalde vinterdager.

De er laget av elastisk, vannavvisende stoff og har sklisikring for høy friksjon på innsiden av hansken.

Leveres med to 5000 mAh powerbanker.

Innhold i pakken

- 1 par Hunter HEAT LinerGlove Nikka
- 1 x bruksanvisning
- 2 x 5000 mAh powerbanker

Sikkerhetsinstruksjoner

- Les gjennom bruksanvisningen før første bruk og oppbevar den for fremtidig bruk.
- Bruk kun i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen.
- Ikke modifiser eller reparer produktet selv.
- Rådfør deg med lege før bruk.
- Ikke bruk et produkt som er skadet eller slitt.
- Hvis du føler ubehag eller svie i huden, må du umiddelbart slutte å bruke hanskene.
- Ikke håndter hanskene med våte hender.
- Ikke trekk i strømledningen. Beskytt ledningen mot mekaniske skader.
- Koble strømledningen fra powerbanken når hanskene ikke er i bruk.

Funksjon

De oppvarmende delene består av karbonfiber og bruker infrarød stråling.

Bruk

Det ligger en USB-C-kabel i lommen på hanskene. Koble kabelen til den medfølgende powerbanken, legg den deretter i lommen og lukk spennen. Trykk på knappen på hansken i 3–5 sekunder for å starte oppvarmingen av hanskene. Trykk på knappen igjen for å endre temperaturen. De ulike temperaturene er merket med farger: rød 50°C, hvit 45°C, blå 40°C. Trykk og hold knappen inne igjen for å slå av varmen, og trekk ledningen ut av powerbanken når hanskene ikke er i bruk.

Rengjøring og vedlikehold

Fjern powerbanken før rengjøring. Hanskene kan ikke vaskes i vaskemaskin. De oppvarmede delene tåler fuktighet. Sterke rengjøringsmidler kan imidlertid skade dem. Rengjøringen må foregå skånsomt. Hvis det er behov for en grundigere rengjøring, må du sørge for å sette lokket ordentlig på USB-kontakten og stikke kabelen inn i lommen til powerbanken. Vask aldri med powerbanken tilkoblet. Hvis produktet er skadet, må du umiddelbart slå det av og koble fra powerbanken.



Ikke rens



Håndvask



Ikke bruk blekemiddel



Ikke stryk



Ikke tørk i tørketrommel

Spesifikasjoner

Materiale	60 % polyester, 10 % spandex, 30 % SBR
Oppvarmingsområder	Rundt fingrene
Av- og påkobling	Knapp
Størrelser	S/M/L/XL
Oppvarming	40 / 45 / 50°C
Kapasitet	5 000 mAh (eller mer)
USB-C-utgang	5V/1A USB-C
Kabellengde	15 cm

Garantivilkår

Garantiperioden er 24 måneder, med mindre annet er angitt, regnet fra datoen da produktet ble kjøpt hos forhandleren. Garantiens gyldighet må dokumenteres med en faktura eller et kvittering der kjøpsdatoen er angitt. Garantien omfatter, utover bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven, kun hanskene. Garantien gjelder ikke feil som skyldes uaktsomhet eller feilaktig håndtering av produktet. Garantien dekker ikke feil som skyldes ulykker, unormal bruk, manglende vedlikehold, feilaktig pleie, feil spenning eller strømtype, endringer, inngrep eller reparasjoner som ikke er utført av et autorisert serviceverksted. Garantien gjelder heller ikke hvis feilen skyldes tilbehør som ikke er originaltilbehør. Hvis kvitteringen mangler eller hvis beskrivelsen er feil, dekkes ikke produktet av garantien.

Ansvarlig avfallshåndtering



Dette symbolet angir at produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EU. For å forhindre miljø- og helserisikoer som følge av feil avfallshåndtering, må produktet leveres til gjenvinning slik at materialet kan håndteres på en ansvarlig måte. Når du skal resirkulere produktet, må du levere det til din lokale innsamlingsstasjon eller kontakte forhandleren. De vil sørge for at produktet blir håndtert på en miljøvennlig måte.

Erklæring om samsvar

«Hunter Sales i Stockholm AB» erklærer herved at «Hunter HEAT LinerGlove Nikka» (varenummer TK01050, TK01051, TK01052 og TK01053)» er i samsvar med EMC-direktivet 2014/30/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU samt endringsdirektivet (EU) 2015/863. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse: https://hunterworld.se/heat-nikka-doc

Produsent

Hunter HEAT LinerGlove Nikka

Artikelnummer: TK01050, TK01051, TK01052 og TK01053

Produsent: Hunter Sales i Stockholm AB
Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Sverige

Utviklet i Sverige av Hunter Sales

Produsert i Kina

www.hunterworld.se



Kære kunde,

Tak, fordi du har købt dette Hunter-produkt. Læs brugsanvisningen grundigt, inden du begynder at bruge handskerne, og følg nøje instruktionerne vedrørende brug og rengøring.

Produktbeskrivelse

Hunter Nikka-handsker med varmeslanger holder hænderne varme på kolde vinterdage.

De er fremstillet i strækbart, vandafvisende stof og har skridsikker inderside for høj friktion.

Leveres med to 5000 mAh powerbanks.

Indhold i pakken

- 1 par Hunter HEAT LinerGlove Nikka
- 1 x brugsanvisning
- 2 x 5000 mAh powerbanks

Sikkerhedsinstruktioner

- Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden første brug, og gem den til senere brug.
- Brug kun produktet i henhold til anvisningerne i brugsanvisningen.
- Du må ikke selv modificere eller reparere produktet.
- Konsulter en læge inden brug.
- Brug ikke et beskadiget eller slidt produkt.
- Hvis du føler ubehag eller en brændende fornemmelse i huden, skal du straks stoppe med at bruge handskerne.
- Håndter ikke handskerne med våde hænder.
- Træk ikke i netledningen. Beskyt kablet mod mekaniske skader.
- Frakobl netledningen fra powerbanken, når handskerne ikke er i brug.

Funktion

De opvarmende dele består af kulfiber og anvender infrarød stråling.

Brug

Der ligger et USB-C-kabel i lommen på handskerne. Tilslut kablet til den medfølgende powerbank, læg den derefter i lommen, og luk spænden. Tryk på knappen på handsken i 3–5 sekunder for at starte opvarmningen af handskerne. Tryk på knappen igen for at ændre temperaturen. De forskellige temperaturer er markeret med farver: rød 50°C, hvid 45°C, blå 40°C. Tryk og hold knappen nede igen for at slukke for varmen, og træk ledningen ud af powerbanken, når handskerne ikke er i brug.

Rengøring og vedligeholdelse

Fjern powerbanken inden rengøring. Handskerne må ikke vaskes i vaskemaskinen. De opvarmede dele er modstandsdygtige over for fugt. Stærke rengøringsmidler kan dog beskadige dem. Rengøringen skal foregå skånsomt. Hvis der er behov for en mere grundig rengøring, skal du sørge for at sætte hætten ordentligt på USB-stikket og stikke kablet ned i lommen til powerbanken. Vask aldrig med powerbanken tilsluttet. Hvis produktet er beskadiget, skal du straks slukke for det og frakoble powerbanken.



Må ikke renses



Håndvask



Må ikke bleges



Må ikke stryges



Må ikke tørretumbles

Specifikationer

Materiale	60 % polyester, 10 % spandex, 30 % SBR
Opvarmningsområder	Omkring fingrene
Tænd/sluk	Knap
Størrelser	S/M/L/XL
Opvarmning	40 / 45 / 50°C
Kapacitet	5 000 mAh (eller mere)
USB-C-udgang	5V/1A USB-C
Kabellængde	15 cm

Garantibetingelser

Garantiperioden er 24 måneder, medmindre andet er angivet, regnet fra den dato, hvor produktet blev købt hos forhandleren. Garantiens gyldighed skal dokumenteres med en faktura eller en kvittering, hvor købsdatoen skal fremgå. Garantien dækker, ud over bestemmelserne i forbrugerkøbsloven, udelukkende Handskarna. Garantien dækker ikke fejl, der skyldes uagtsomhed eller forkert håndtering af produktet. Garantien dækker ikke fejl, der skyldes ulykker, unormal brug, manglende vedligeholdelse, forkert pleje, forkert spænding eller strømtype, ændringer, indgreb eller reparationer, der ikke er udført af et autoriseret værksted. Garantien gælder heller ikke, hvis fejlen skyldes tilbehør, der ikke er originaltilbehør. Hvis kvitteringen mangler, eller hvis beskrivelsen er forkert, er produktet ikke dækket af garantien.

Ansvarlig affaldshåndtering



Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre miljø- og sundhedsrisici som følge af forkert affaldshåndtering skal produktet afleveres til genbrug, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du skal genanvende dit produkt, skal du aflevere det til dit lokale indsamlingssted eller kontakte det sted, hvor du har købt det. De vil sørge for, at produktet håndteres på en miljøvenlig måde.

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer »Hunter Sales i Stockholm AB«, at »Hunter HEAT LinerGlove Nikka« (varenumre TK01050, TK01051, TK01052 og TK01053) er i overensstemmelse med EMC-direktivet 2014/30/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU samt ændringsdirektivet (EU) 2015/863. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: https://hunterworld.se/heat-nikka-doc

Producent

Hunter HEAT LinerGlove Nikka

Varenummer: TK01050, TK01051, TK01052 og TK01053

Producent: Hunter Sales i Stockholm AB
Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Sverige

Udviklet i Sverige af Hunter Sales

Fremstillet i Kina

www.hunterworld.se



Arvoisa asiakas,

Kiitos, että olet ostanut tämän Hunter-tuotteen. Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää käsineitä ja noudata tarkasti käyttö- ja puhdistusohjeita.

Tuotekuvaus

Hunter Nikka -käsineet, joissa on lämmityskierukat, pitävät kädet lämpiminä kylminä talvipäivinä.

Valmistettu joustavasta, vettä hylkivästä kankaasta, ja käsineen sisäpuolella on liukastumisenestokuvio, joka takaa hyvän pidon.

Mukana toimitetaan kaksi 5000 mAh:n powerbankkia.

Pakkauksen sisältö

- 1 pari Hunter HEAT LinerGlove Nikka -käsineitä
- 1 x käyttöohje
- 2 x 5000 mAh:n powerbankkia

Turvallisuusohjeet

- Lue käyttöohje läpi ennen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
- Käytä tuotetta vain käyttöohjeiden mukaisesti.
- Älä muokkaa tai korjaa tuotetta itse.
- Kysy lääkäriltä neuvoa ennen käyttöä.
- Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta tuotetta.
- Jos tunnet epämukavuutta tai polttavaa tunnetta iholla, lopeta käsineiden käyttö välittömästi.
- Älä käsittele käsineitä märillä käsillä.
- Älä vedä virtajohdosta. Suojaa johtoa mekaanisilta vaurioilta.
- Irrota virtajohto powerbankista, kun käsineitä ei käytetä.

Toiminta

Lämmityselementit on valmistettu hiilikuidusta ja ne toimivat infrapunasäteilyn avulla.

Käyttö

Käsineiden taskussa on USB-C-kaapeli. Liitä kaapeli mukana toimitettuun powerbankkiin, aseta se sitten taskuun ja sulje kiinnike. Paina käsineessä olevaa painiketta 3–5 sekunnin ajan, jotta käsineiden lämmittäminen alkaa. Paina painiketta uudelleen lämpötilan muuttamiseksi. Eri lämpötilat on merkitty väreillä: punainen 50°C, valkoinen 45°C, sininen 40°C. Paina ja pidä painiketta painettuna uudelleen lämmityksen sammuttamiseksi ja irrota johto powerbankista, kun käsineitä ei käytetä.

Puhdistus ja huolto

Poista powerbankki ennen puhdistusta. Käsineitä ei voi pestä pesukoneessa. Lämmitettävät osat kestävät kosteutta. Voimakkaat puhdistusaineet voivat kuitenkin vahingoittaa niitä. Puhdistuksen on oltava hellävaraista. Jos tarvitaan perusteellisempaa puhdistusta, varmista, että USB-liitännän suojus on kunnolla paikoillaan ja laita johto powerbankin taskuun. Älä koskaan pese käsineitä, kun powerbank on kytkettynä. Jos tuote on vaurioitunut, sammuta se välittömästi ja irrota powerbank.



Älä kuivapuhdista



Käsinpesu



Älä valkaise



Älä silitä



Älä kuivata rumpukuivaajassa

Tekniset tiedot

Materiaali	60 % polyesteriä, 10 % elastaania, 30 % SBR:ää
Lämmitettävät alueet	Sormien ympärillä
Kytkentä ja sammutus	Painike
Koot	S/M/L/XL
Lämmitys	40 / 45 / 50°C
Kapasiteetti	5 000 mAh (tai enemmän)
USB-C-lähtö	5V/1A USB-C
Kaapelin pituus	15 cm

Takuuehdot

Takuuaika on 24 kuukautta, ellei toisin mainita, siitä päivästä lukien, jolloin tuote on ostettu jälleenmyyjältä. Takuun voimassaolo on todistettava laskulla tai kuitilla, jossa on mainittava ostopäivä. Takuu kattaa kuluttajansuojalain määräysten lisäksi ainoastaan käsineet. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat huolimattomuudesta tai tuotteen virheellisestä käsittelystä. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat onnettomuuksista, epänormaalista käytöstä, laiminlyödystä huollosta, virheellisestä hoidosta, väärästä jännitteestä tai virratyypistä, muutoksista, puuttumisista tai korjauksista, joita ei ole suorittanut valtuutettu huoltokorjaamo. Takuu ei myöskään koske vikoja, jotka johtuvat muista kuin alkuperäisistä lisävarusteista. Jos ostokuittia ei ole tai jos tuotekuvaus on virheellinen, tuote ei kuulu takuun piiriin.

Vastuullinen jätehuolto



Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tämä koskee koko EU:n aluetta. Väärästä jätehuollosta johtuvien ympäristö- ja terveysriskien ehkäisemiseksi tuote on toimitettava kierrätykseen, jotta materiaalit voidaan käsitellä vastuullisesti. Kun kierrätät tuotteesi, toimita se paikalliseen keräyspisteeseen tai ota yhteyttä ostopaikkaan. He huolehtivat siitä, että tuote käsitellään ympäristöystävällisellä tavalla.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tällä vakuutuksella "Hunter Sales i Stockholm AB" vakuuttaa, että "Hunter HEAT LinerGlove Nikka" (tuotenumerot TK01050, TK01051, TK01052 ja TK01053)" on EMC-direktiivin 2014/30/EU ja RoHS-direktiivin 2011/65/EU sekä sen muutosdirektiivin (EU) 2015/863 mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavassa verkko-osoitteessa: https://hunterworld.se/heat-nikka-doc

Valmistaja

Hunter HEAT LinerGlove Nikka

Tuotenumerot: TK01050, TK01051, TK01052 ja TK01053

Valmistaja: Hunter Sales i Stockholm AB
Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Ruotsi

Kehitetty Ruotsissa: Hunter Sales

Valmistettu Kiinassa

www.hunterworld.se



DE

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für dieses Hunter-Produkt entschieden haben. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie die Handschuhe in Gebrauch nehmen, und befolgen Sie die Anweisungen zur Verwendung und Reinigung genau.

Produktbeschreibung

Die Hunter Nikka-Handschuhe mit Heizschlangen halten Ihre Hände an kalten Wintertagen warm.

Sie bestehen aus dehnbarem, wasserabweisendem Material und verfügen über eine rutschfeste Innenseite der Handschuhe für hohe Reibung.

Im Lieferumfang sind zwei 5000-mAh-Powerbanks enthalten.

Lieferumfang

- 1 Paar Hunter HEAT LinerGlove Nikka
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 2 x 5000-mAh-Powerbanks

Säkerhetsinstruktioner

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Bedarf auf.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen oder Reparaturen am Produkt vor.
- Konsultieren Sie vor der Verwendung einen Arzt.
- Verwenden Sie kein beschädigtes oder abgenutztes Produkt.
- Wenn Sie ein unangenehmes Gefühl oder ein Brennen auf der Haut verspüren, legen Sie die Handschuhe sofort ab.
- Fassen Sie die Handschuhe nicht mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Schützen Sie das Kabel vor mechanischen Beschädigungen.
- Trennen Sie das Netzkabel von der Powerbank, wenn die Handschuhe nicht benutzt werden.

Funktion

Die Heizelemente bestehen aus Kohlefaser und nutzen Infrarotstrahlung.

Verwendung

In der Tasche der Handschuhe befindet sich ein USB-C-Kabel. Schließen Sie das Kabel an die mitgelieferte Powerbank an, stecken Sie diese anschließend in die Tasche und schließen Sie den Verschluss. Drücken Sie die Taste am Handschuh 3–5 Sekunden lang, um die Handschuhe aufzuwärmen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Temperatur zu ändern. Die verschiedenen Temperaturen sind durch Farben gekennzeichnet: Rot 50°C, Weiß 45°C, Blau 40°C. Halten Sie die Taste erneut gedrückt, um die Heizung auszuschalten, und ziehen Sie das Kabel aus der Powerbank, wenn die Handschuhe nicht benutzt werden.

Reinigung und Pflege

Entfernen Sie die Powerbank vor der Reinigung. Die Handschuhe sind nicht maschinenwaschbar. Die beheizten Teile sind feuchtigkeitsbeständig. Starke Reinigungsmittel können sie jedoch beschädigen. Die Reinigung muss schonend erfolgen. Falls eine gründlichere Reinigung erforderlich ist, achte darauf, die Abdeckung des USB-Anschlusses fest anzubringen und das Kabel in die Tasche für die Powerbank zu stecken. Wasche die Handschuhe niemals, während die Powerbank angeschlossen ist. Sollte das Produkt beschädigt sein, schalte es sofort aus und trenne die Powerbank ab.



Nicht chemisch reinigen



Handwäsche



Nicht bleichen



Nicht bügeln



Nicht im Wäschetrockner trocknen

Technische Daten

Material	60 % Polyester, 10 % Elasthan, 30 % SBR
Beheizbare Bereiche	Um die Finger herum
Ein- und Ausschalten	Taste
Größen	S/M/L/XL
Beheizung	40 / 45 / 50°C
Kapazität	5.000 mAh (oder mehr)
USB-C-Ausgang	5V/1A USB-C
Kabellänge	15 cm

Garantiebedingungen

Die Garantiezeit beträgt, sofern nicht anders angegeben, 24 Monate ab dem Datum, an dem das Produkt beim Händler gekauft wurde. Die Gültigkeit der Garantie muss durch eine Rechnung oder einen Kaufbeleg nachgewiesen werden, auf dem das Kaufdatum angegeben sein muss. Die Garantie umfasst, zusätzlich zu den Bestimmungen des Verbraucherschutzgesetzes, ausschließlich die Handschuhe. Die Garantie gilt nicht für Mängel, die durch Fahrlässigkeit oder unsachgemäße Handhabung des Produkts verursacht wurden. Die Garantie deckt keine Mängel ab, die auf Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch, unterlassene Wartung, unsachgemäße Pflege, falsche Spannung oder Stromart, Änderungen, Eingriffe oder Reparaturen zurückzuführen sind, die nicht von einer autorisierten Servicewerkstatt durchgeführt wurden. Die Garantie gilt ebenfalls nicht, wenn der Defekt durch Zubehör verursacht wurde, das kein Originalzubehör ist. Fehlt der Kaufbeleg oder ist die Beschreibung fehlerhaft, fällt das Produkt nicht unter die Garantie.

Verantwortungsbewusste Abfallentsorgung



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um Umwelt- und Gesundheitsrisiken durch unsachgemäße Abfallentsorgung zu vermeiden, muss das Produkt dem Recycling zugeführt werden, damit das Material verantwortungsbewusst verwertet werden kann. Wenn Sie Ihr Produkt dem Recycling zuführen möchten, geben Sie es bitte bei Ihrer örtlichen Sammelstelle ab oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle. Dort wird dafür gesorgt, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird.

Konformitätserklärung

Hiermit versichert „Hunter Sales i Stockholm AB“, dass „Hunter HEAT LinerGlove Nikka“ (Artikelnummern TK01050, TK01051, TK01052 und TK01053)“ der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie deren Änderungsrichtlinie (EU) 2015/863 entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
https://hunterworld.se/heat-nikka-doc

Hersteller

Hunter HEAT LinerGlove Nikka

Artikelnummer: TK01050, TK01051, TK01052 und TK01053

Hersteller: Hunter Sales i Stockholm AB
Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Schweden

Entwickelt in Schweden von Hunter Sales

Hergestellt in China

www.hunterworld.se







www.hunterworld.se

Model: HEAT LinerGlove Nikka, TK01050, TK01051, TK01052, TK01053
Manual Version No. 1.0