

Hunter ALPHA & OMEGA 4G Trail Camera

Quick start

English	2–8
Deutsch	10–16
Soumi	18–24



hunter®

Step 1 – Add camera to app account

1. Download and install App on your phone by scanning App QR code to the right or by searching **HunterCam** in App Store / Google Play.



HunterCam
Sport



2. Please use a valid e-mail address to register, then activate the account through the e-mail you received from **cam@hunterworld.app** and log in.

*Note! The activation mail might be in your **spam mail**.*


*Note! Some phones automatically adds a **space after words**.*

3. Install camera antenna/s, SIM card, SD card (up to 32 GB) and 8/12 pcs of AA batteries.


Note! SD card and batteries are not included.

Note! Camera is delivered with Hunter SIM Card.

4. Switch Power Button on camera to **SETUP** position, wait about 30 seconds. Then enter **Menu>Other>QR-code** to get camera unique QR code.



5. Click **Add Camera>Next** in App, scan the camera QR code, name the camera and locate the camera to add camera to your App account.




➡ For Hunter SIM users, please follow step 2.1.

➡ For Other brand SIM card users, please follow step 2.2.


Step 2.1 – Choose data plan (only for Hunter SIM users)

1. Go to the Camera screen in the app. Then tap the icon on the right to go to the Settings page. Click on Select language, select English for english. Click Manage Plan to select data plan. Select Refill account to purchase Credits used for cloud storage and data transfer. 1000 Credits are included in each new camera. For detailed information of the purchase of Credits, see page 7 in this Quick Start Guide. You can buy directly from the app or from the website <https://pay.wuyuantech.com/> **WuYuan**. If you buy directly from the app, click Refill.

Note! You will receive a top up notification by e-mail.



2. Click **Manage plan** in app to select preferred data plan.
3. After subscribe data plan, please restart your camera to start using. (Switch button to OFF, then switch to SETUP, and wait camera to get 4G signal.)




Step 2.2 – Get credits (only for other brand SIM users)



1. Every new camera comes with 1000 Credits.
2. Click **Refill** to add Credits.
3. Camera will connect automatically to 4G network after SIM card is inserted.

*Note! SIM card must be topped up with **data**.*



If **SIM Automatch failed, please enter setups manually** pops up on screen, go to **SETUP>MENU>Cam>4G Setup>Manual** and fill in your SIM card operators 4G APN, Username and Password.

Note! It's not a must to enter Username and Password of APN, but some operators may require this password access to get connection to their 4G network. Please reach out to your operator to get this confirmed.

Step 3 – Start using your camera



1. Turn off the camera, then switch power button to **Setup** position and then wait until the next **Server Synk** disappears and the text **Transmission OK** appears (approx 30 sec). Then the screen shows 4G signal bar(s).
2. Press button **OK** to take photo, wait for about 30 seconds. This photo will be sent to your app.
3. Switch power button to **ON** position, camera indicator light will flash five times before it enters auto work mode.

Test and start using your camera!



Hunter Cloud Camera Payment

SIM card

1. You can use your own SIM card or Hunter SIM card (recommended).
2. With your own SIM card you pay for cloud storage with Credits. The pictures are saved in the Cloud for 30 days.
3. With Hunter SIM you choose a monthly data plan and pay with with Hunter Credits. Both cloud storage and data for the camera to send pictures are included in the monthly data plan. The pictures are saved in the Cloud for six months.

Credits

You use Credits as currency to pay in the HunterCAM app. Minimum purchase is 10.000 Credits.

1 Credit = 1 Thumbnail

For approximate data consumption using Cloud, visit www.hunterworld.se

How to purchase Credits

You purchase Credits from the Hunter-CAM app or from the website:
<https://pay.wuyuantech.com/WuYuan/>



Payment in app

Iphone users pay via Apple and Android users pay via Google.

Payment from website

Use the QR code or the URL to Wuyantech and use your login details from the HunterCAM app and pay with creditcard via Stripe or PayPal.

Price for Credits

	No of Credits	Website stripe/paypal	In app Denmark	In app Finland	In app Germany	In app Norway	In app Sweden
Apple iOS	10.000	USD 10,00	DKK 119	EUR 14,99	EUR 14,99	NOK 149	SEK 169
Android	10.000	USD 10,00	DKK 119*	EUR 14,99*	EUR 14,99*	NOK 149*	SEK 169*

* For app payments in Android, the price is based on the current exchange rate (USD), so the price in local currency may vary.

Schritt 1 – Kamera dem App-Konto hinzufügen

1. Laden Sie die App auf Ihr Smartphone herunter und installieren Sie sie, indem Sie den App-QR-Code rechts scannen oder indem Sie im App Store bzw. unter Google Play nach **HunterCam** suchen.



HunterCam
Sport

2. Bitte verwenden Sie eine gültige E-Mail-Adresse, um sich zu registrieren, und aktivieren Sie dann Ihr Konto über die E-Mail, die Sie von **cam@hunterworld.app** erhalten haben. Danach können Sie sich anmelden.

*Hinweis! Möglicherweise befindet sich die Aktivierungsmail in Ihrem **Spam-Ordner**.*

*Hinweis! Bei einigen Smartphones wird **nach eingegebenen Wörtern automatisch ein Leerzeichen eingefügt**.*

3. Installieren Sie Kameraantenne(n), SIM-Karte, SD-Karte (bis zu 32 GB) und 8/12 Stück AA-Batterien.


Hinweis! SD-Karte und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis! Die Kamera wird mit einer Hunter SIM-Karte geliefert.

4. Stellen Sie die Ein-/Austaste an der Kamera in die Position **SETUP** und warten Sie ca. 30 Sekunden. Gehen Sie dann auf **Menü>Andere>QR-Code** (Menu>Other>QR-code), um den eindeutigen QR-Code der Kamera zu erhalten.



5. Klicken Sie in der App auf Kamera hinzufügen>Weiter (Add Camera>Next), scannen Sie den QR-Code der Kamera, geben Sie der Kamera einen Namen und suchen Sie nach der Kamera, um sie Ihrem App-Konto hinzuzufügen.




➡ Für Benutzer der Hunter-SIM-Karte, bitte weiter zu Schritt 2.1.

➡ Für Benutzer anderer SIM-Karten, bitte weiter zu Schritt 2.2.


Schritt 2.1 – Datentarif auswählen (nur für Benutzer der Hunter-SIM-Karte)

1. Gehen Sie in der App zur Seite Kameras. Tippen Sie dann rechts auf das Symbol um Gehen Sie zur Seite Einstellungen. Klicken Sie auf Sprache auswählen, wählen Sie Deutsch für Deutsch. Klicken Sie auf Plan Verwalten, um den Datenplan auszuwählen. Wählen Sie Füllen aus Konto zum Kauf von Credits, die für Cloud-Speicher und Datenübertragung verwendet werden. 1000 Credits sind in jeder neuen Kamera enthalten. Für detaillierte Informationen Informationen zum Kauf von Credits finden Sie auf Seite 16 dieser Kurzanleitung. Sie können kaufen direkt aus der App oder von der Website <https://pay.wuyuantech.com/WuYuan>. Wenn Sie direkt über die App kaufen, klicken Sie auf Hinzufügen.

Hinweis! Sie erhalten eine Aufladebenachrichtigung per E-Mail.




2. Klicken Sie auf **Plan Verwalten** in der App verwalten, um den bevorzugten Datentarif auszuwählen.
3. Starten Sie nach dem Abonnieren des Datentarifs Ihre Kamera neu, um sie verwenden zu können. (Schalten Sie die Taste auf OFF, dann auf SETUP und warten Sie, bis die Kamera ein 4G-Signal empfängt.)



Schritt 2.2 – Guthabepunkte erhalten (nur für Benutzer anderer SIM-Karten)

1. Alle neuen Kameras werden mit 1000 kostenlosen Credits geliefert. Credits werden verwendet für Zahlung von Cloud-Speicher für Benutzer von SIM-Karten mit einer anderen Marke als HunterSIM.
2. Klicken Sie auf „**Auffüllen**“, um Credits zu kaufen
3. Nachdem die SIM-Karte eingesetzt wurde, stellt die Kamera automatisch eine Verbindung zum 4G-Netzwerk her.

*Hinweis! Die SIM-Karte muss mit **Daten** aufgefüllt werden.*



Wenn **SIM Automatch fehlschlägt, geben Sie die Einstellungen bitte manuell ein.** Ein Pop-up-Fenster erscheint auf dem Display. Gehen Sie zu **SETUP>MENÜ>Kamera>4G-Einstellung>Manuell (SETUP>MENU>Cam>4G Setup>Manual)** und geben Sie Ihren SIM-Kartenbetreiber 4G APN, den Benutzernamen und das Passwort ein.

Hinweis! Die Eingabe des Benutzernamens und des Kennworts des APN ist nicht zwingend erforderlich. Einige Betreiber benötigen jedoch möglicherweise diesen Kennwortzugriff, um eine Verbindung zu ihrem 4G-Netzwerk herstellen zu können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Betreiber, um diese zu bestätigen.

Schritt 3 – Nutzung Ihrer Kamera

1. Schalten Sie die Kamera aus, ändern Sie die Position der Ein-/Austaste dann in die Position **Setup** und warten Sie, bis die nächste **Serversynchronisierung** erlischt und der Text **Transmission OK** (Übertragung OK) erscheint (ca. 30 Sek.). Auf dem Display werden dann 4G-Signalbalken angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste **OK**, um ein Foto aufzunehmen, und warten Sie etwa 30 Sekunden. Dieses Foto wird an Ihre App gesendet.
3. Stellen Sie die Ein-/Austaste auf die Position **On**. Die Anzeigelampe der Kamera blinkt 5 Mal, bevor sie in den automatischen Arbeitsmodus wechselt.

Probieren Sie jetzt Ihre Kamera aus!



Hunter Cloud Camera – Zahlung

SIM-Karte

1. Sie können Ihre eigene SIM-Karte oder die Hunter-SIM-Karte verwenden (empfohlen).
2. Mit Ihrer eigenen SIM-Karte bezahlen Sie den Cloud-Speicher mit Guthabepunkten. Die Bilder werden 30 Tage lang in der Cloud gespeichert.
3. Bei Verwendung der Hunter-SIM wählen Sie einen monatlichen Datentarif und bezahlen mit Guthabepunkten. Sowohl der Cloud-Speicher als auch die Daten für die Kamera zum Senden von Bildern sind im monatlichen Datentarif enthalten. Die Bilder werden 6 Monate lang in der Cloud gespeichert.

Guthabepunkte

Für die Bezahlung in der HunterCAM-App verwenden Sie Guthabepunkten als Währung. Der Mindesteinkauf beträgt 10.000 Guthabepunkten.

1 Guthabepunkt = 1 Thumbnail

Informationen zum ungefähren Datenverbrauch bei der Nutzung der Cloud finden Sie unter www.hunterworld.se Cloud, visit www.hunterworld.se

Preis für Guthabepunkten

	Guthaben- punkten	Website stripe/paypal	In der app für Dänemark	In der app für Finnland	In der app für Deutschland	In der app für Norwegen	In der app für Schweden
Apple iOS	10.000	USD 10,00	DKK 119	EUR 14,99	EUR 14,99	NOK 149	SEK 169
Android	10.000	USD 10,00	DKK 119*	EUR 14,99*	EUR 14,99*	NOK 149*	SEK 169*

* Bei App-Zahlungen in Android basiert der Preis auf dem aktuellen Wechselkurs (USD), sodass der Preis in lokaler Währung variieren kann.

So kaufen Sie Guthabepunkte

ie können Guthabepunkte über die HunterCAM-App oder über die Website kaufen: <https://pay.wuyuantech.com/WuYuan/>



Zahlung in der App

Iphone-Benutzer zahlen über Apple und Android-Benutzer zahlen über Google.

Zahlung von der Website

Verwenden Sie den QR-Code oder die URL zu Wuyuantech und geben Sie Ihre Anmelde-daten aus der HunterCAM-App ein. Dann können Sie mit Ihrer Kreditkarte über Stripe oder PayPal bezahlen.

Vaihe 1 - Lisää kamera sovellustilille

1. Lataa ja asenna sovellus puhelimeesi skannaamalla sovelluksen QR-koodi oikealla tai hakemalla HunterCam App Storesta tai Google Playsta.



HunterCam
Sport



2. Rekisteröidy käyttämällä voimassa olevaa sähköpostiosoitetta, aktivoi tili saamasi sähköpostin kautta, jonka sait osoitteesta **cam@hunterworld.app** ja kirjaudu sisään.

Huom! Aktivointisähköpostiviesti voi päättyä roskapostikansioon.

Huom! Jotkut puhelimet lisäävät automaattisesti välilyönnin sanojen jälkeen.

3. Asenna kameran antenni /s, SIM-kortti, SD-kortti (korkeintaan 32 GB) ja 8 /12 kpl AA-paristoja.


Huom! SD-kortti ja paristot eivät sisälly toimitukseen.

Huom! Kamera toimitetaan Hunter SIM -kortilla.

4. Liu'uta kameran virtakatkaisin **SETUP**-asettoon ja odota noin 30 sekuntia. Siirry sitten kohtaan **Valikko>Muut>QR-koodi>saadaksesi** kameran yksilöllisen QR-koodin.



5. Napsauta sovelluksessa **Lisää kamera>Seuraava**, skannaia kameran QR-koodi, nimeä kamera ja etsi kamera lisätäksesi kameran sovellustilillesi.




- ➔ Hunter SIM-kortin käyttäjät, seurakkaa vaihetta 2.1.
- ➔ Muiden merkkien SIM-kortin kohdalla kts. vaihetta 2.2.

Vaihe 2.1 – Valitse datapaketti (vain Hunter SIM -käyttäjille)


1. Siirry sovelluksen Kamerat-sivulle. Napauta sitten oikealla olevaa kuvaketta mene Asetukset-sivulle. Napsauta Valitse kieli, valitse suomi Suomalainen. Valitse tietosuunnitelma napsauttamalla Hallinnoi datasuunnitelmaa. Valitse Täytä tilillä pilvitalennus- ja tiedonsiirtoon käytettyjen luottojen ostamiseen. Jokaiseen uuteen kameraan sisältyy 1000 krediittiä. Tarkempia tietoja varten Lisätietoja krediittien ostamisesta on tämän pika-aloitusoppaan sivulla 24. Voit ostaa suoraan sovelluksesta tai verkkosivustolta <https://pay.wuyuantech.com/WuYuan>. Jos ostat suoraan sovelluksesta, napsauta Lisää.

Huom! Saat saldonlisäysilmoituksen sähköpostitse.



2. Valitse haluamasi datasopimus napsauttamalla Hallinnoi suunnitelmaa sovelluksessa.


3. Kun olet tilannut tiedonsiirtosopimuksen, käynnistä kamera uudelleen aloittaaksesi sen käytön. (Vaihda painike asentoon OFF, vaihda sitten asentoon SETUP ja odota, että kamera saa 4G-signaalin.)



Kohta 2.2 – Hanki krediittejä (vain muiden merkkien SIM-korttien käyttäjille)

1. Kaikkien uusien kameroiden mukana tulee 1000 ilmaista krediittiä. Krediittejä käytetään pilvitalennustilan maksaminen SIM-kortin käyttäjille muulla kuin Hunter-SIM-merkillä.
2. Napsauta Lisää ostaaksesi krediittejä.
3. Kun SIM-kortti on asetettu paikalleen, kamera muodostaa yhteyden 4G-verkkoon automaattisesti.

*Hinweis! Die SIM-Karte muss mit **Daten** aufgefüllt werden.*



Jos näytölle tulee ilmoitus "**SIM Automatch failed**" (automaattinen haku epäonnistui), siirry kohtaan **SETUP>MENU>Cam>4G Setup>Manual** ja anna SIM-korttioperaattorisi 4G APN-käyttäjänimi ja -salasana.

Huom! APN-käyttäjänimen ja -salasanan antaminen ei ole välttämätöntä, mutta jotkut operaattorit saattavat vaatia salasanan yhteyden muodostamiseksi heidän 4G verkkoonsa. Tarkista tämä operaattoriltasi.

Vaihe 3 - Aloita kameran käyttö

1. Sammuta kamera, liu'uta sitten virtakatkaisin **Setup**-asentoon. Odota, kunnes seuraava "**Server Synk**" häviää ja teksti "**Transmission OK**" tulee näkyviin (noin 30 sekunnissa). Sen jälkeen näytöllä näkyy 4G-signaalipalkkeja.
2. Ota kuva painamalla "**OK**" -**painiketta** ja odota noin 30 sekuntia. Tämä kuva lähetetään sovellukseesi.
3. Liu'uta virtakatkaisin **On**-asentoon. Kameran merkkivalo vilkkuu viisi kertaa ennen kuin se siirtyy automaattisen toiminnan tilaan.

Testaa ja aloita kameran käyttö!



Hunter Cloud Camera -maksaminen

SIM-kortti

1. Voit käyttää omaa SIM-korttiasi tai Hunter SIM-korttia (suositus).
2. Voit maksaa pilvitalennuksesta omalla SIM-kortillasi krediiteillä. Kuvat tallennetaan pilvipalveluun 30 päiväksi.
3. Hunter SIM:n avulla valitset kuukausittaisen datapaketin ja maksat Hunter-krediittiä. Sekä kameran pilvitalennus että data kuvien lähettämiseen sisältyvät kuukausittaiseen datapakettiin. Kuvat tallennetaan pilvipalveluun kuudeksi kuukaudeksi.

Krediitit

Käytät kolikkoja valuuttana HunterCAM-sovelluksessa maksamiseen. Pienin ostos on 10.000 krediittiä.

1 krediitti = 1 pikkukuva

Nähdäksesi pilvipalvelun arvioidun datan kulutuksen, vieraile osoitteessa www.hunterworld.se.

Krediittien ostaminen

Voit ostaa krediittejä HunterCAM-sovelluksesta tai verkkosivustolta <https://pay.wuyuantech.com/WuYuan/>



Zahlung in der App

IPhonen-käyttäjät maksavat Applen kautta ja Android-käyttäjät maksavat Google.

Maksaminen verkkosivustolla

Käytä QR-koodia tai Wuyan-tech URL:ta ja HunterCAM-sovelluksen sisäänkirjautumistietojasi ja maksa luottokortilla Stripen tai PayPalin kautta.


Krediittiä hinta

	Krediittiä määrä	Verkkosivusto stripe/paypal	Osto Tanska sovelluksessa	Osto Suomi sovelluksessa	Osto Saksa sovelluksessa	Osto Norja sovelluksessa	Osto Ruotsi sovelluksessa
Apple iOS	10.000	USD 10,00	DKK 119	EUR 14,99	EUR 14,99	NOK 149	SEK 169
Android	10.000	USD 10,00	DKK 119*	EUR 14,99*	EUR 14,99*	NOK 149*	SEK 169*

* Android-sovellusten maksujen hinta perustuu nykyiseen valuuttakurssiin (USD), joten hinta paikallisessa valuutassa voi vaihdella.

Hunter Omega Cloud Camera



A close-up photograph of a Hunter Alpha Cloud Camera. The camera is encased in a rugged, camouflage-patterned protective housing. The camouflage features a mix of green, brown, and tan colors with a pattern of tree trunks and branches. The camera lens is centrally located on the front face. A black mounting bracket is attached to the top of the camera. The camera is resting on a dark, textured surface, possibly a concrete floor. To the right, a portion of a green fabric, likely a hunting vest or bag, is visible. The overall lighting is dramatic, highlighting the textures of the camera housing and the surrounding environment.

Hunter Alpha Cloud Camera



www.hunterworld.se