

Hunter ALPHA & OMEGA 4G Trail Camera

Quick start

Svenska	2–8
Norsk	10–16
Dansk	18–24



hunter®

Steg 1 – Lägg till kameran till app-kontot

1. Ladda ned och installera Hunter-Cam-appen (kostnadsfritt) på din telefon genom att skanna QR-koden till höger eller genom att söka **HunterCam** i App Store / Google Play.



HunterCam
Sport

2. Använd en giltig e-postadress för att registrera dig, aktivera sedan kontot genom det e-postmeddelande du får från **cam@hunterworld.app** och logga in.

*Observera! Aktiveringsmailet kan hamna bland dina **spam-mail**.*


*Observera! Vissa telefoner gör **automatiskt mellanslag efter ord**.*

3. Installera antenn/er, SIM-kort, SD-kort (upp till 32 GB) och 8/12 st AA batterier.


Observera! SD-kort och batterier är ej inkluderade.

Observera! Kameran är levererad med Hunter-SIM.

4. Skjut strömbrytaren på kameran till **SETUP** och vänta cirka 30 sekunder. Gå sedan till **Menu>Övrigt>QR-kod** för att få kamerans unika QR-kod.




5. Klicka **Add camera>Next** i appen, skanna kamerans QR-kod, namnge och lokalisera kameran för att lägga till kameran till ditt app-konto.




- ➔ För Hunter SIM-användare, följ steg 2.1.
- ➔ För SIM-kort av andra märken, följ steg 2.2.


Steg 2.1 – Välj dataplan (bara för Hunter SIM-användare)

1. Gå till sidan Cameras i appen. Tryck sedan på ikonen  till höger för att gå till sidan **Inställningar**. Klicka på **Select language**, välj **Swedish** för svenska. Klicka på **Hantera Dataplan** för att välja dataplan. Välj **Fyll på konto** för att köpa Krediter som används för molnlagring och dataöverföring. 1000 Krediter är inkluderade i varje ny kamera. För detaljerad information om köp av Krediter se sidan 7 i denna snabbstartguide. Du kan köpa direkt från appen eller från webbplatsen <https://pay.wuyuantech.com/WuYuan>. Om du köper direkt från appen klicka på **Fyll på**.

Observera! Du kommer att få ett bekräftelsemail på köpet via e-post.



2. Klicka på **Hantera Dataplan** i appen, och välj dataplan efter behov.
3. Efter val av Data Plan, starta om kameran för att börja använda den. (Växla knappen till OFF, växla sedan till SETUP och vänta på att kameran får 4G-signal.)




Steg 2.2 – Skaffa krediter (SIM-kort av andra märken)



1. Alla nya kameror levereras med 1000 Krediter. Krediter används för betalning av molnlagring för användare av SIM-kort med annat märke än HunterSIM.
2. Klicka **Fyll på för att köpa krediter**.
3. Kameran kommer automatiskt att koppla upp sig mot 4G-nätet när SIM-kortet är installerat.

Observera! SIM-kortet måste vara laddat med surf.



Om **SIM automatchning misslyckades...** kommer upp på skärmen, gå till **SETUP>MENU>Kam>4G-inställningar>Manuell** och fyll i din SIM-kort-operators APN, användarnamn och lösenord.

Observera! Det är inte alltid nödvändigt att fylla i användarnamn och lösenord för APN, men vissa operatörer kräver lösenord för att få tillgång till deras 4G-nätverk. Vid tveksamheter fråga din mobiloperatör.

Steg 3 – Börja använda kameran



1. Stäng av kameran och skjut sedan strömbrytaren till **SETUP** och vänta till texten **Server Sync** försvinner och texten **Sändning OK** kommer upp (det tar cirka 30 sekunder). När det är klart syns 4G-staplar i skärmen.
2. Tryck **OK** för att ta en bild och vänta cirka 30 sekunder. Fotot ska skickas till din app.
3. Skjut strömbrytaren till **ON**, kamera-indikatorlampan kommer att blinka fem gånger innan kameran sätts i arbetsläge.

Testa och börja använd kameran!



Betalning lagring Hunter Cloud kamera

SIM-kort

1. Du kan använda eget SIM-kort eller Hunter-SIM (rekommenderat).
2. Med eget SIM-kort betalar du för moln-lagring med Krediter. Bilderna sparas i molnet i 30 dagar.
3. Med Hunter-SIM väljer du en månatlig dataplan och betalar med Krediter. I din månadsbetalning ingår både moln-lagring och data för att kameran ska skicka bilder. Bilderna sparas i molnet i sex månader.

Krediter

Krediter används för att betala med i HunterCAM-Appen. Minska köp är 10.000 Krediter. För ungefärlig dataåtgång besök www.hunterworld.se

Köpa krediter

Du köper Mynt och Krediter antingen direkt i HunterCAM-appen eller från webbsidan: <https://pay.wuyuantech.com/WuYuan/>



Betalning i app

Om du har iPhone köper du Krediter via Apple och om du har Android via Google.

Betalning via webbsidan

Gå in på Wuyantech webbsida med QR-koden ovan eller URL. Inloggnings-uppgifter är samma som i HunterCAM-appen. Betala med kreditkort via Stripe eller PayPal.

Pris för Krediter

	Antal Krediter	Website stripe/paypal	Köp i app Danmark	Köp i app Finland	Köp i app Tyskland	Köp i app Norge	Köp i app Sverige
Apple iOS	10 000	USD 10,00	DKK 119	EUR 14,99	EUR 14,99	NOK 149	SEK 169
Android	10 000	USD 10,00	DKK 119*	EUR 14,99*	EUR 14,99*	NOK 149*	SEK 169*

* För appbetalningar i Android är priset baserat på aktuell valutakurs (USD), varför priset i lokal valuta kan variera.

Trinn 1 – Legg kamera til app-kontot

1. Last ned og installer appen på telefonen ved å skanne appens QR-kode til høyre eller ved å søke etter **HunterCam** i App Store / Google Play.



HunterCam
Sport



2. Bruk en gyldig e-postadresse for å registrere deg, aktiver deretter kontoen via e-posten du mottok fra **cam@hunterworld.app**, og logg inn.

*Merk! Aktiverings-e-posten kan ha havnet i boksen for **søppelpost**.*


*Merk! Noen telefoner legger automatisk til et **mellomrom etter ord**.*

3. Installer kameraantenne(r), SIM-kort, SD-kort (inntil 32 GB) og 8/12 stk. AA-batterier.


Merk! SD-kort og batterier er ikke inkludert.

Merk! Kameraet kommer med et Hunter SIM-kort.

4. Skyv kameraets strømbryter til **OPPSETT**, og vent i ca 30 sekunder. Gå deretter til **Meny>Annet>QR-kode** for å en QR-kode som er unik for dette kameraet.



5. Klikk på **Legg til kamera>Neste** i appen, skann kameraets QR-kode, gi kameraet et navn og finn kameraet for å legge kameraet til i app-kontoen.




- ➔ De som bruker Hunter SIM-kort, kan følge trinn 2.1.
- ➔ De som bruker andre SIM-kortmerker, kan følge trinn 2.2.

Trinn 2.1 – Velg dataplan (bare for Hunter SIM-kort)


1. Gå til kamerasiden i appen. Trykk deretter på ikonet til høyre for å gå til Innstillinger-siden. Klikk på Velg språk, velg norsk for Norsk. Klikk på Håndteringsplan for å velge dataplan. Velg Fyll konto for å kjøpe Kreditter brukt til skylagring og dataoverføring. 1000 Kreditter er inkludert i hvert nye kamera. For detaljert informasjon For kjøp av kreditter, se side 16 i denne hurtigstartguiden. Du kan kjøpe direkte fra appen eller fra nettstedet <https://pay.wuyuantech.com/WuYuan>. Hvis du kjøper direkte fra appen, klikker du på Legg til.

Merk! Du vil motta påfyllingsvarsel per e-post.



2. Klikk på **Håndteringsplan** i appen for å velge dataplan.


3. Etter å ha valgt dataplanen, start kameraet på nytt for å begynne å bruke det. (Skift knappen til AV, bytt deretter til SETUP og vent til kameraet mottar et 4G-signal.)





1. Alle nye kameraer kommer med 1000 Hunter-kreditter.
2. Klikk på Påfyll kreditter.
3. Kameraet vil automatisk koble til 4G-nettverket etter at SIM-kortet settes inn.

*Merk! SIM-kortet må fylles opp med **data**.*



Hvis **SIM-auto match mislyktes, konfigurer oppsett manuelt** vises på skjermen, gå til **OPPSETT > MENY > Kam > 4G-oppsett > Manuelt** og fyll ut SIM-kortoperatørens 4G APN, brukernavn og passord.

Merk! Det er ikke et krav at brukernavn og passord oppgis, men noen operatører krever dette passordet for å kunne koble til deres 4G-nettverk. Ta kontakt med SIM-kortoperatøren for å sjekke dette.



1. Slå av kameraet, skyv strømbryteren til Oppsett, og vent deretter til neste Synchroniserer med server forsvinner og teksten Overføring OK vises (omtrent 30 sekunder). Deretter vises 4G-signalstyrken på skjermen.
2. Trykk på OK for å ta bilde, vent deretter i rundt 30 sekunder. Dette fotoet sendes til appen din.
3. Skyv strømbryteren til På. Kameraets indikatorlys vil blinke fem ganger, før det går inn i Auto-modus.

Test det ut og kom i gang!



Hunter Cloud-kamera betaling

SIM-kort

1. Du kan bruke ditt eget SIM-kort eller et Hunter SIM-kort (anbefales).
2. Hvis du har ditt eget SIM-kort, betaler du for skylagring med kreditter. Bildene lagres i skyen i 30 dager.
3. Med Hunter SIM-kort velger du en månedlig dataplan og betaler med Hunter-Kreditter. Både skylagring og data som kameraet bruker til å sende bilder, er inkludert i den månedlige dataplanen. Bildene lagres i skyen i seks måneder.

Kreditter

Du bruker Kreditter som betalingsenhet i HunterCAM-appen. Minstekjøp er 10.000 Kreditter.

1 kreditt = 1 miniatyrbilde

For å se omtrentlig dataforbruk ved bruk av skylagring kan du besøke www.hunterworld.se

Prisen på Kreditter

	Antall Kreditter	Nettsted stripe/paypal	I app Danmark	I app Finland	I app Tyskland	I app Norge	I app Sverige
Apple iOS	10 000	USD 10,00	DKK 119	EUR 14,99	EUR 14,99	NOK 149	SEK 169
Android	10 000	USD 10,00	DKK 119*	EUR 14,99*	EUR 14,99*	NOK 149*	SEK 169*

* For appbetalinger i Android er prisen basert på gjeldende valutakurs (USD), så prisen i lokal valuta kan variere.

Kreditter

Du kan kjøpe Kreditter i HunterCAM-appen eller på nettstedet: <https://pay.wuyuan-tech.com/WuYuan/>



Betaling i app

Iphone-brukere betaler via Apple, og Android-brukere betaler via Google.

Betaling på nettstedet

Bruk QR-koden eller URL-en til Wuyantech, og bruk påloggingsinformasjonen fra HunterCAM-appen for å betale med kredittkort via Stripe eller PayPal.

Step 1 – tilføj kamera til app kontoen

1. Download og installere app'en på din telefon ved at skanne QR-koden søg på **HunterCam** i App Store / Google Play.



HunterCam
Sport



2. Indtast en valid e-mail adresse for at registrere, aktiver din konto via den e-mail du modtager fra **cam@hunterworld.app** log derefter ind.

*Bemærk! At aktiveringsmailen kan ende I din **spam-mail filter**.*


*Bemærk! Nogle telefoner laver automatisk en **mellemrum efter et ord**.*

3. Installere antennen, isæt SD-card (op til 32GB) og 8 stk. AA batterier.


Bemærk! SD-card og batterier er ikke inkluderet.

Bemærk! Kameraet er installeret med et Hunter SIM kort.

4. Sæt power knappen på **SETUP** position, vent omkring 15-30sekunder. Gå derefter ind på **Menu>Other>QR-code** for at få kameraets unikke QR-kode.



5. Klik **Add Camera>Next** I appen, scan kameraets QR-kode for at tilføje kameraet til din app konto.




➔ For Hunter SIM brugere, følg venligst step 2.1

➔ For andre mærker af SIM-card brugere, følg venligst step 2.2


Step 2.1 – Vælg data forbrug (kun for Hunter SIM kort brugere)

1. Gå til siden Kameraer i appen. Tryk derefter på ikonet til højre for at gå til siden Indstillinger. Klik på Vælg sprog, vælg Danish for dansk. Klik på Administrer Plan for at vælge dataplan. Vælg Fyld konto for at købe Kreditter, der bruges til skylagring og dataoverførsel. 1000 Kreditter er inkluderet i hvert nyt kamera. For detaljerede oplysninger For køb af Credits, se side 24 i denne Quick Start Guide. Du kan købe direkte fra appen eller fra hjemmesiden <https://pay.wuyuantech.com/WuYuan>. Hvis du køber direkte fra appen, skal du klikke på Optankning.

Bemærk! Du modtager en bekræftelse via e-mail.



2. Klik **Administrer Plan** i APP , for at vælge det foretrukne forbrug.
3. Når du har valgt dataplannen, skal du genstarte kameraet for at begynde at bruge det. (Skift knappen til OFF, skift derefter til SETUP og vent på, at kameraet modtager et 4G-signal.)




Step 2.2 – Få kreditter (kun til andre SIM-kort udbyder)



1. Hvert nyt kamera leveres med 1000 Hunter Kreditter, der kan ændres til 1000 gratis kreditter, som du kan finde i **APP>Account**.
2. Klik **Optankning for at købe kreditter**.
3. Kameraet opretter automatisk forbindelse til 4G-netværk, efter at SIM-kortet er isat.

Bemærk! SIM-kortet skal fyldes op med data.



Hvis **SIM Automatch failed, pls enter setups manually** dukker op på skærmen, gå til **SETUP>MENU>Cam>4G Setup>Manual** og udfyld dine SIM-kortoperatører 4G APN, brugernavn og adgangskode.

Bemærk! Det er ikke et must at indtaste brugernavn og adgangskode til APN, men nogle operatører kan kræve adgangskodeadgang for at få forbindelse til deres 4G-netværk. Kontakt din operatør for at få dette bekræftet.

Step 3 – Start brug af kamera



1. Sluk kameraet, og skift derefter tænd / sluk-knappen til "SETUP" position, og vent derefter i 10-15 sekunder, indtil skærmen viser 4G signaltårer.
2. Tryk på knappen **OK** for at tage foto skal du vente i ca. 30 sekunder. Dette billede sendes til din app.
3. Skift afbryderknappen til **ON** Position, vil kameraets indikatorlampe blinke 5 gange, før det skifter til automatisk arbejdstilstand.

Test og start brug kamera!



Hunter Cloud-kamera betaling

SIM-kort

1. Du kan bruge eget SIM-kort eller en Hunter SIM-kort (anbefales).
2. Hvis du har eget SIM-kort, skal du betale skyopbevaring med kreditter. Billederne opbevares i skyen i 30 dage.
3. Vælg et med et Hunter SIM-kort månedlig dataplan og betal med Hunter Kreditter. Både cloud storage og data som kameraet bruger til at sende billeder, er inkluderet i den månedlige dataplan. Billederne opbevares i skyen i seks måneder.

Kreditter

Du bruger Kreditter som en betalingsenhed i HunterCAM-appen. Mindste køb er 10 000 Kreditter.

1 kredit = 1 miniaturebillede

For omtrentlig dataadgang besøg www.hunterworld.se.

Kreditter

Du kan købe Kreditter i HunterCAM-appen eller på hjemmesiden:
<https://pay.wuyuantech.com/WuYuan/>



Betaling i app

Betaling i appen iPhone-brugere betaler via Apple, og Android-brugere betaler via Google.

Betaling på hjemmesiden

Brug QR-kode eller URL Wuyantech, og brug loginoplysningerne fra HunterCAM-appen til at betale med kreditkort via Stripe eller PayPal.

Pris for Kreditter

	Antal Kreditter	Internet side stripe/paypal	I app Danmark	I app Finland	I app Tyskland	I app Norge	I app Sverige
Apple iOS	10 000	USD 10,00	DKK 119	EUR 14,99	EUR 14,99	NOK 149	SEK 169
Android	10 000	USD 10,00	DKK 119*	EUR 14,99*	EUR 14,99*	NOK 149*	SEK 169*

* For appbetalinger i Android er prisen baseret på den aktuelle valutakurs (USD), så prisen i lokal valuta kan variere.

Hunter Omega Cloud Camera





Hunter Alpha Cloud Camera



www.hunterworld.se